

Fürstliche Schlosdielen

Pflegeanweisung



Sie haben sich für einen Holzboden entschieden, der aus einer widerstandsfähigen und langlebigen Oberfläche mit natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen besteht. Sie werden sehr lange Freude daran haben, wenn Sie folgende Hinweise korrekt befolgen.

Unsere Böden benötigen unmittelbar nach dem Einbau keine Ölpflege und dürfen innerhalb der ersten 14 Tage nach der Verlegung nur trocken durch Kehren oder Saugen gereinigt werden. Die Öl- bzw. Wachs Oberfläche benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Zum Schutz der Dielen darf nur geeignetes Abdeckmaterial verwenden, z.B. Holzfaserplatten, Karton oder Stoffvlies. Schaumvlies ist nicht geeignet!



Nach 14 Tagen muss eine Erst- bzw. Einpflege mit NATURHAUS Ambientic (leicht anfeuernd) oder NATURHAUS Refresher erfolgen. Die Dielen müssen dabei sorgfältig eingepflegt werden. Das Produkt NATURHAUS Refresher ist in farblos, weiss oder für Räuchereiche verfügbar. Je nach Oberflächenfarbe ist das passende Produkt anzuwenden. Zusätzlich können mit NATURHAUS Ambientic oder Refresher auch kleinere Farbnuancen durch einen Fachanwender korrigiert werden. Zur Auffrischung bzw. Unterhaltungspflege von Ihrem Holzboden empfehlen wir Ihnen den NATURHAUS Refresher zu verwenden. Hierfür beträgt der Zeitintervall ca. 12 bis 36 Monate je nach Beanspruchung der Holzoberfläche.



Reinigen Sie Ihren Holzboden regelmässig mit warmen Wasser, einem Baumwollwischmop und NATURHAUS Clean & Polish in farblos oder weiss je nach Holzoberfläche. Die Rezeptur ist frei von Geruchsaustünstungen und besteht aus natürlichen, reinigenden und pflegenden Seifen und Ölen. Es wirkt antistatisch und ist auch für Stein, Kork und Kunststoffe geeignet. Vor der eigentlichen Reinigung muss Sand und Schmutz von der Oberfläche mit Besen oder Staubsauger entfernt werden. Beides wirkt auf den Boden wie Schleifpapier.

Verwenden Sie zur Reinigung 2 EL NATURHAUS Clean & Polish pro Liter Wasser bei normal verschmutzten Böden oder 4 EL bei stark verschmutzten Böden verwenden und mit reichlich Wasser wischen. Bitte wischen Sie Ihren Holzboden nicht mit klarem Wasser nach! Sie können NATURHAUS Clean & Polish auch in Reinigungsautomaten verwenden.



Verwenden Sie keine Neutralreiniger oder seifenhaltigen Fremdprodukte und auch keine Mikrofasertücher sondern ausschliesslich Tücher und Wischmops aus Baumwolle. Die Mikrofasern beschädigen bzw. zerkratzen die Holzoberfläche.

Unsere Schlosdielen sind bestens für den Einsatz auf Fussbodenheizungen geeignet. Eine Oberflächentemperatur von maximal 26° C darf jedoch nicht überschritten werden. Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu unliebsamen Dehn- und Schrumpfp Prozessen im Holz mit Fugenbildung. Um dies zu verhindern, sorgen Sie am besten für eine Raumtemperatur von 18 bis 22° C sowie eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%.

Bitte beachten Sie für alle NATURHAUS-Produkte die entsprechenden Datenblätter.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.ch

Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 81 750 23 23
Fax +41 81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch