

Terrassenpflege

Ihr Terrassenboden lebt!

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und reagiert dementsprechend auf die Einflüsse der Natur: Durch Wind, Wetter und Sonneneinstrahlung können Holzoberflächen ohne Pflege rissig werden und vergrauen. Regen hingegen lässt das Holz quellen und wäscht die Oberfläche aus. Beschattete Bereiche neigen zu Moos- und Algenbewuchs und Insekten und Pilze zehren an der Holzsubstanz.

Die richtige Pflege:

Sicherheit und schöne Optik viele Jahre

Damit Sie sich an Ihrem Terrassenboden lange erfreuen, empfehlen wir, ihn regelmässig zu reinigen und zu pflegen. Mit den entsprechenden Pflegeprodukten von WOCA und NATURHAUS schaffen Sie die besten Voraussetzungen für Ihr dauerhaft schönes Urlaubsparadies.

Robinie keilgezinkt



Esche Thermoholz



Esche Thermoholz



Grundreinigung (1-mal pro Jahr)

Idealerweise führen Sie bei normaler Verschmutzung einmal jährlich eine Grundreinigung durch. Mit dem Terrassenreiniger von NATURHAUS bringen Sie die Eigenfarbe des Holzes wieder voll zur Geltung und schützen Ihren Boden vor Moos- und Algenbefall. Manuell angewendet bleibt die natürliche Vergrauung des Holzes bestehen, bei maschineller Anwendung erfolgt zudem eine besonders gründliche Reinigung, welche die Holzvergrauung grossteils entfernt. Die Grundreinigung dient auch als Vorbereitung für eine anschliessende Ölpflege.

Pflegebehandlung mit Terrassenöl

Pflegen Sie Ihren Terrassenboden im Anschluss an die Reinigung mit wertvollen Ölen. WOCA Terrassenöl ist in natur sowie in weiteren Farbtönen wie Teak, Lärche und vielen mehr erhältlich. Durch die Ölpflege wird die holztypische Farbe wieder aufgefrischt und verstärkt. Die Holzoberfläche wird wasserabweisend und das Holz wird elastischer und splittert weniger ab. Weiter schützt das Öl zusätzlich vor dem Ausbleichen, vor Pilzen und vor Verwitterung.



Alle Produkte können bei Atlas Holz bezogen werden.
Die Reinigungsmaschine Rotowash vermieten wir bei Bedarf.

- 1 NATURHAUS Reinigungsmittel (Intensivreiniger) 1 l: 15-000044, 3 l: 15-000045
- 2 WOCA Aussenholz-Öl natur 0.75 l: 15-000447, 2.5 l: 15-000448
- 3 WOCA Aussenholz-Öl teak 0.75 l: 15-000463, 2.5 l: 15-000464

- 4 Schrubberbürste mit Stiel 15-000672
- 5 Terrassenstreichbürste mit Stiel 15-000671
- 6 Rotowash Reinigungsmaschine



1 Auftragen

Je nach Terrassenbodenzustand wird das Reinigungsmittel unverdünnt oder mit Wasser verdünnt aufgetragen. Am besten eignet sich ein Drucksprünger, damit das Reinigungsmittel gleichmässig aufgetragen wird.

! Terrassenreinigung nur bei trockener Witterung und ausgekühltem Holzboden ausführen. Nicht bei zu starker Hitze arbeiten und direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

2 Schrubben

Der tiefend nasse Boden mit einer Schrubberbürste gründlich bearbeiten.

Alternativ kann eine Terrassenreinigungsmaschine wie Rotowash verwendet werden, um eine besonders gründliche Reinigung zu erzielen.

! Reinigungsmittel nicht eintrocknen lassen! Bei grosser Terrassenfläche besser Stück für Stück vorarbeiten. Falls nötig, kann das Holz mit Wasser erneut befeuchtet werden.



3 Spülen

Der losgelöste Schmutz mithilfe des Gartenschlauchs mit reichlich Wasser wegspülen.

Wird der Terrassenboden danach noch geölt, kann damit erst nach ca. 24 Stunden und komplett trockenem Boden begonnen werden.



4 Ölen

Das Terrassenöl wird mithilfe der Terrassenstreichbürste in einer dünnen Schicht aufgetragen und gleichmässig verstrichen.

Nach dem Auftragen 24 Stunden trocknen lassen und falls nötig eine zweite Schicht auftragen

